



LensCoat® Nikon 500mm F/5.6E PF VR ANLEITUNG

Teil 1 – Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig in die Blende.

Entfernen Sie den Stativfuß vom drehbaren Objektivring. So können Sie die Teile 2–5 einfacher installieren.

Stück 2

Nach dem Abnehmen des Stativfußes schieben Sie Teil 2 unter den Fokusring, mit der konischen Seite nach unten Kamera.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum Fokusring.

Teil 4 - VR/AF-Steuerung und Entfernungsskalafenster

Schieben Sie Teil 4 auf, indem Sie die VR/AF-Bedienelemente und die Entfernungsskalafenster ausrichten und in Position schieben.

Achten Sie dabei darauf, dass die Kunststofffenster nicht am drehbaren Kragenknopf hängen bleiben. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Entfernungsskalafenster leicht vom Objektiv weg und passen es nach links oder rechts an.

****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 auf, indem Sie das Loch an der Drehringeinstellung und der Aussparung für den Linsenfuß auf der Linse ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

Stück 6

Schieben Sie Teil 6 auf, indem Sie das Loch auf den Ausrichtungspunkt auf der Linse ausrichten und dabei darauf achten, das Loch nicht zu stark zu ziehen/dehnen, um Risse zu vermeiden.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728