



---

## **LensCoat® Canon 400D0 f/4 ANLEITUNG**

### **Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung**

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Entfernen Sie den Stativfuß/Drehring vom Objektiv. So können Sie die Teile 2 und 3 einfacher montieren.

### **Stück 2**

Nachdem Sie den Stativfuß/Drehring entfernt haben, schieben Sie Teil 2 mit der konischen Seite zur Kamera hin unter den Fokusring.

### **Teil 3 - IS- und Entfernungsskalenfenster**

Schieben Sie Teil 3 auf, indem Sie die Fenster für IS und Entfernungsskala sorgfältig ausrichten und an die richtige Stelle schieben. Achten Sie darauf, die Löcher für die Riemenbefestigung nicht zu stark zu belasten. Zum endgültigen Platzieren ziehen Sie das Fenster für die Entfernungsskala leicht von der Linse weg und passen es nach links oder rechts an.

**\*\*Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

### **Stück 4**

Teil 4 aufschieben.

### **Drehbarer Objektivring**

Das LensCoat® 400DO-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit auf der Rückseite angebrachtem Klebeband.

Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab.

Nachdem Sie alle Schnitte vorgenommen haben, entfernen Sie die Schutzfolie des Klebebands, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und es auf den Linsenkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728