



LensCoat® Sony 500 f/4 G ANLEITUNG

Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung

Entfernen Sie die Gegenlichtblendenabdeckung vom Objektiv. Teil 1 hat an einem Ende der Abdeckung ein ¼-Zoll-Loch, in das der Feststellknopf der Gegenlichtblende passt. Schieben und dehnen Sie die Objektivabdeckung vorsichtig an ihren Platz, ohne das Loch des Feststellknopfs zu stark zu belasten.

Sie müssen die Teile 2, 3 und 4 vorsichtig um den Objektivfuß schieben/spannen.

Stück 2

Schieben Sie Teil 2 nach unten bis direkt hinter den drehbaren Linsenring.

Stück 3

Schieben Sie Teil 3 nach unten zum drehbaren Objektivring.

Stück 4

Schieben Sie es vorsichtig über das Objektiv und richten Sie dabei die Entfernungsskala, die AF-Bedienelemente und die Begrenzungsschalter aus. **Ziehen Sie zur endgültigen Platzierung das Fenster der Entfernungsskala etwas vom Objektiv weg und passen Sie es nach links oder rechts an.** ****Sie sollten die Bedienelemente mit dem Finger durch das Kunststofffenster schieben können. Manche Leute stanzen gerne kleine Löcher in den Kunststoff, um den Zugang zu erleichtern. Wenn Sie sich dafür entscheiden, seien Sie vorsichtig, da das Fenster leicht zerstört werden kann.**

Stück 5

Schieben Sie Teil 5 über den letzten Abschnitt der Linse und richten Sie dabei das Loch für den Filterknopf und den Ausrichtungspunkt aus.

Drehbarer Objektivring

Das LensCoat®-Set für das Sony 500 f/4 G-Objektivabdeckungsset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens aus, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®
80 Throckmorton Straße
Freehold, NJ 07728