



## **LensCoat® Nikon 300 f4 AFS ANLEITUNG**

### ***Teil 1 - Gegenlichtblendenabdeckung***

Schieben und strecken Sie die Objektivabdeckung vorsichtig über die ausziehbare Gegenlichtblende und auf den Objektivtubus.

Die Abdeckung der Gegenlichtblende ist so konzipiert, dass sie über den Tubus gleitet, wenn die Blende ausgefahren ist. Sie sollte sich auch leicht zurückschieben lassen. Wenn die Abdeckung beim Einfahren der Blende zu klemmen oder sich zu verbiegen scheint, drehen Sie die Blende beim Einfahren einfach leicht.

Entfernen Sie den Stativfuß/den drehbaren Objektivring. Dadurch lässt sich Teil 2 leichter installieren.

### ***Stück 2***

Nach dem Entfernen des Stativfußes/Drehrings schieben Sie Teil 2 nach unten bis knapp über den Fokusring, Ausrichten der Entfernungsskala und der AF-Bedienelemente.

### ***Drehbarer Objektivring***

Das LensCoat® Nikon 300 f4 AFS Objektivschutzset enthält einen Neoprenstreifen mit Klebeband auf der Rückseite. Schneiden Sie die gewünschte Länge für die Teile des Objektivkragens ab, die Sie abdecken möchten. Schneiden Sie zuerst das längste Stück ab. Entfernen Sie nach dem Schneiden die Klebebandrückseite, indem Sie vorsichtig eine kleine Ecke zurückfalten und auf den Objektivkragen auftragen.

LensCoat.com®  
80 Throckmorton Straße  
Freehold, NJ 07728